

Gebrauchsanleitung

Bitte lesen Sie aufmerksam die Gebrauchs- und Montageanweisungen durch, um ein optimales Funktionieren zu garantieren.

Verpackungsinhalt

- Einkaufstrolley mit Einkaufstasche
- Halterung für die Montage des Einkaufstrolleys an Ihr Elektromobil



Einbauanleitung

1. Montieren Sie die Halterung an Ihr Elektromobil



2. Stecken Sie den Kupplungseinsatz Ihres Einkaufstrolleys in die Kupplung der Halterung.
 - 2.1. Drücken Sie dazu an dem Kupplungskopf die Sperre nach unten und schieben Sie dann den Kupplungseinsatz komplett in die Kupplung. Lassen Sie die Sperre wieder los und kontrollieren Sie, ob der Kupplungseinsatz eingerastet ist.



- 2.2. Stecken Sie den Sicherheitssplint in den Kupplungskopf. Drehen Sie diesen bitte damit er fest sitzt.



Anpassung der Einkaufstrolley Neigung

Sollte der Einkaufstrolley zu steil oder zu flach hinter Ihrem Elektromobil aufgestellt sein, können Sie die Neigung der Halterung durch Lösen der kleinen Schraube an der Halterung einstellen. Lösen Sie die Schraube, ziehen Sie diese aus der Halterung und schieben Sie die Innenstange dann heraus (oder herein). Anschließend montieren Sie die Schraube wieder in das von Ihnen gewählte Festelloch.

Technische Merkmale

-  **Faltbarer Griff**  **Thermofach**  **Faltbarer Fuß**  **Reflektoren**
-  **Ausklappbügel**  **Schirmfach**  **Reißverschluss-Innentasche**
-  **Gestell aus Aluminium**  **Wasserabweisend**  **Leichtlaufräder**
-  **Tasche leicht abnehmbar**  **Volumen: 45 l**  **BxHxT: 36 x 57 x 22 cm³**
-  **Gesamtgewicht mit Tasche: 4,3 kg**  **Fahrgestell - Tragkraft: 30 kg**

Viel Spaß mit Ihrem Einkaufstrolley!



© jutbiz Limited
Beschreibungen und Grafiken unterliegen dem Urheberrecht und gehören der Firma jutbiz Limited.
Nicht genehmigte Kopien werden strafrechtlich verfolgt.

Technische Änderungen vorbehalten - jutbiz Ltd., Stand 01.06.2009